

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN




Funktion B - Griff / Handgriff

VON INNEN :

- immer mit einem Griff oder Hebel aussteigen;

VON AUSSEN :

- Türschloss offen - beidseitige Kommunikation
- Türschloss geschlossen - kein Zugang - Griff deaktiviert; (nach Verlassen des Raumes ist das Schloss geschlossen)






Funktion D - Griff / Griff

VON INNEN :

- Immer mit einem Griff oder Hebel aussteigen

VON AUSSEN :

- Wenn das Schloss geöffnet ist - Kommunikation auf beiden Seiten
- Wenn das Schloss geschlossen ist - kein Eintritt - ist der Griff ausgeschaltet; (Nach dem Verlassen des Raumes ist der Griff permanent eingeschaltet - Kommunikation auf beiden Seiten)



Funktion E - Griff / Knopf

VON INNEN :

- Immer mit einem Griff oder Hebel aussteigen

VON AUSSEN :

- Immer mit dem Schlüssel

